

Reset tlačiarne Canon

Reset tlačiarne Canon

(Canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460)

Problém: Po výmene náplne sa zobrazuje **chybové hlásenie 5, ERROR**.

Postup resetovania tlačiarne:



1. Odpojte napájací kábel.
2. Stlačte tlačidlo **on/off** (⏻) a počas držania pripojte napájací kábel
3. Stále držte stlačené tlačidlo **on/off** (⏻) a **2x stlačte stop/reset** (⏹).
4. Uvoľnite tlačidlo **on/off** (⏻) a vyčkajte, kým sa na displeji neobjaví číslo **0** (zhruba po 10 sekundách).
5. Stlačte tlačidlo **+** a na displeji sa zobrazí číslo **1** súčasne s rozsvietením sa kontroliek **A4 Plain paper** a **A4 Photo paper**.
6. 2 x stlačte tlačidlo **on/off** (⏻) a tlačidlo farby – biely a zelený kosoštvorec.
7. Tlačiareň vytlačí kontrolný list.
8. Displej tlačiarne znovu zobrazí číslo **0**.
9. Otvorte kryt tlačiarne (nie však veko skenera) a vyťahnite náplne.
10. Počas doby, keď je kryt otvorený tlačiareň opätovne odpojte z elektrickej siete.
11. Uzatvorte kryt a tlačiareň zapnite.
12. Do príslušného slotu vložte náplne.
13. Tlačiareň by týmto mala byť pripravená na tlač.


Reset tlačiarne Canon (Canon MP250, MP270)

Problém: Po výmene náplní sa zobrazuje **chybové hlásenie 5200**.

Postup resetovania tlačiarne:

1. Tlačidlom **on/off** (⏻) vypnite tlačiareň. Napájací kábel nechajte zapojený.
2. Stlačte a držte tlačidlo **stop/reset** (⏹) a počas toho pridajte tlačidlo **on/off** (⏻).
3. Držte tlačidlo **on/off** (⏻) a uvoľnite tlačidlo **stop/reset** (⏹).
4. Stále držte tlačidlo **on/off** (⏻) a **2 x stlačte tlačidlo stop/reset** (⏹).
5. Po uvoľnení tlačidla **on/off** (⏻) sa rozbliká kontrolka. Vyčkajte, kým sa na displeji zobrazí číslo **0** a kontrolka sa rozsvieti neprerušovane.

6. Stlačte 4x tlačidlo stop/reset () a potom tlačidlo on/off (). Tlačiareň sa vypne.

7. Tlačidlom **on/off** () zariadenie znovu zapnite, displej zobrazí **číslo 1** a tlačiareň je týmto pripravená na používanie.